



12
Meses

GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

PROFESIONAL

*Conduce tranquilo...
Nuestra garantía te acompaña en cada
kilómetro*



www.ecogarantia.es




944 079 026



MOTOR


VEHÍCULO DE TRABAJO

Información publicitaria sin valor contractual




Injector:

Cuerpo del inyector, entrada de combustible, filtro de entrada, solenoide, bobina del solenoide, aguja o émbolo, resorte de retorno, punta del inyector, orificios de inyección, sellos y juntas, conector eléctrico, carcasa del bobinado, válvula de, muelle del inyector.



Intercooler:

Núcleo del intercooler, tanques de entrada y salida, puertos de entrada y salida, carcasa, monturas o soportes, aletas de refrigeración externas, conductos de aire y válvula de derivación.



Válvula EGR


Cuerpo de la válvula, diafragma o pistón, muelle de retorno, puerto de entrada de gases de escape, puerto de salida de gases de escape, actuador de vacío o actuador eléctrico, conductos internos y conectores eléctricos.

GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eCO
GARANTÍA


MOTOR

VEHÍCULO DE TRABAJO




Bomba de combustible:

Cuerpo de la bomba, motor eléctrico, impulsor o rotor, válvula de retención, válvula reguladora de presión, salida de combustible y cámara de combustible.



Mariposa de admisión:

Cuerpo de la mariposa, válvula de mariposa, eje de la mariposa, actuador del acelerador (motor de control, sensor de posición de la mariposa (tps), resorte de retorno, conectores eléctricos, conductos de aire, tornillos de fijación, sellos y juntas, bypass de aire de ralentí, mecanismo de control del acelerador (para sistemas no electrónicos).




Turbo:

Carcasa del compresor, rueda del compresor, carcasa de la turbina, rueda de la turbina, eje del turbo, cojinetes, sistema de lubricación, válvula de desviación (wastegate, válvula de alivio (blow-off valve o bov), conductos de aire y escape.

TRANSMISIÓN

VEHÍCULO DE TRABAJO




Caja transfer (4x4) o todoterreno:

Eje de entrada, eje de salida delantero y trasero, engranajes de reducción (o engranajes planetarios, mecanismo de cambio de engranaje, ejes intermedios, ventilación, sistema de lubricación, piñón y corona (en algunos modelos).



Bomba de embrague:

Cilindro principal, pistón, resorte de retorno, puerto de entrada de fluido, puerto de salida de fluido, válvula de retención, depósito de líquido de embrague, conexiones de montaje y pedal de embrague.



Bombín exterior de embrague:

Cilindro, pistón, resorte de retorno, puerto de entrada de fluido, horquilla del embrague (o varilla de empuje) y cuerpo de montaje.


Información publicitaria sin valor contractual

GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eCO
GARANTÍA


DIRECCIÓN

VEHÍCULO DE TRABAJO




Cremallera de dirección:

Carcasa de la cremallera, piñón o piñón de ataque, cremallera y cubierta de protección.



Caja de dirección:

Carcasa de la caja de dirección, piñón, cremallera y buje de montaje.



Barra de dirección:

Extremo de dirección interno (tirante interno), barra propiamente dicha, extremo de dirección externo y tapón o cubierta protectora conectores de montaje.




Rotulas de dirección:

Cuerpo de la rótula, perno o perno de montaje, cono o reborde esférico, cojinete esférico y ranuras de seguridad o seguro de retención.


CLIMATIZACIÓN

VEHÍCULO DE TRABAJO




Electroventilador:

Motor eléctrico, aspas del ventilador, carcasa, eje del motor, conector eléctrico, resistencias o módulo de control de velocidad.



Radiador de aire acondicionado (Evaporador):

Aletas de enfriamiento, tuberías de flujo, tanques de entrada y salida, conexiones de entrada y salida y válvula de purga.



Motor de calefacción:

Carcasa del motor, rotor o armadura, estator, eje del motor, aspas del ventilador, conector eléctrico, resistencias del ventilador, rodamientos, escobillas y conmutador.

Información publicitaria sin valor contractual


GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eCO
GARANTÍA

ELECTRICIDAD


VEHÍCULO DE TRABAJO

Información publicitaria sin valor contractual




Alternador:

Rotor, estator, puente rectificador, regulador de voltaje, carcasa, ventilador, escobillas y anillos rozantes.



Motor de arranque:

Carter o carcasa, bobinado del estator, rotor o inducido, cojinetes, colector, escobillas, solenoide o relé de arranque, piñón de arranque, horquilla o palanca de empuje y reductor de velocidad.



Caja de precalentadores:


Carcasa, conector de alimentación, conector de salida, circuito de temporización y placa de circuito impreso (PCB).

GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eCO
GARANTÍA


ELECTRICIDAD

VEHÍCULO DE TRABAJO



Elevalunas:

Mecanismo de elevación, sistema de cables, sistema de cremallera, piñón, soportes, rodillos, poleas y tambores.
(Excluido avería de motor eléctrico elevalunas)



Motor limpiaparabrisas:

Carcasa del motor, motor eléctrico, eje de salida, engranajes de reducción, mecanismo de enlace (linkage, conector eléctrico, relé de control, interruptor de posición, cojinetes, cubierta del engranaje, escobillas del motor, conmutador, resistencias de velocidad, acoplador y protección térmica.

Información publicitaria sin valor contractual

GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

eCO
GARANTÍA

FRENO

VEHÍCULO DE TRABAJO




Bomba de freno:

Cuerpo del cilindro maestro, pistón primario, pistón secundario, cámara de fluido (depósito de líquido de frenos), tapón del depósito, resortes de retorno, válvulas de compensación, válvulas de retención, conectores de salida, conductos internos y muelle de retorno.



Sensor ABS:

Elemento sensor, anillo fónico y conector eléctrico.



Pinzas de freno:

Cuerpo de la pinza, pistones, soporte o portamanguetas, guías o pasadores, conectores de manguera de freno.



12
Meses

GARANTÍA MECÁNICA COMERCIAL ADICIONAL

PROFESIONAL

*Conduce tranquilo...
Nuestra garantía te acompaña en cada
kilómetro*



www.ecogarantia.es



944 079 026

